



BCM2000

Bock Compressor Management

Instrucciones de servicio BCM2000

Prólogo

Muy distinguido cliente:

El BCM 2000 (Bock Compressor Management) es un desarrollo de la casa Bock. Se trata de una unidad de control de compresores compacta, construida del modo de funcionamiento más lógico y más simple. Con este aparato se pueden detectar defectos oportunamente, reducir daños y fallos, así como aumenar la seguridad de servicio y la duración de vida útil de su compresor o sistema frigorífico. El aparato está concebido y admitido exclusivamente para los compresores semiherméticos de Bock. Éste se encuentra en la caja de bornes (en lugar del dispositivo de activación del guardamotor), todas las posibles funciones de control están conectadas, así como activadas y comprobadas por la fábrica. Para el funcionamiento de servicio se requiere nada más que la tensión de mando y el enlace en la cadena de seguridad del mando de la instalación.



certified by DQS according to DIN EN ISO 9001 : 2000 Reg. No. 2177



GEA Bock GmbH Benzstraße 7 72636 Frickenhausen Alemania

Teléfono +49 7022 9454-0 N° de fax +49 7022 9454-137 bock@gea.com www.bock.de Le rogamos lo siguiente:

Lea por favor las informaciones resumidas en estas instrucciones de servicio antes de iniciar el trabajo.

Aquí se proporcionan indicaciones importantes con respecto a la seguridad, al manejo, a la puesta en marcha y para el caso de interrupciones. Aparte de ello Vd. encontrará informaciones sobre las piezas de repuesto y los accesorios.

Algunas indicaciones se han destacado particularmente:



¡ADVERTENCIA! Este símbolo indica que una observación inexacta o una inobservancia de las instrucciones pueden causar daños en personas, en el compresor o en la instalación frigorífica.



Este símbolo se remite a indicaciones adicionales importantes que han se ser consideradas absolutamente durante el trabajo.

El alto nivel de calidad de los productos Bock está garantizado por el perfeccionamiento continuo del diseño, del equipamiento y de los accesorios. De ello pueden resultar diferencias entre las presentes instrucciones de servicio y su aparato. Por tal razón, le rogamos comprender que de los datos, ilustraciones y descripciones no se pueden derivar exigencias.

Atentamente Su Equipo de la GEA Bock GmbH

F

Página

19794-05.2012-DGbFEI

Tabla del contenido

Contenido

•	Prólogo	2
•	Indicaciones de seguridad	4
•	Datos técnicos	4
•	Estructura de la unidad de control de compresores / Funciones	4
•	Ajustes estándar	6
•	Ajustes variables	6
•	Datos de los sensores	7
•	Conexión eléctrica	8
	- Aspectos fundamentales	8
	- Conexión de la unidad de control	8
	- Enlace de otros componentes de conmutación y de mando	10
•	Comprobación del funcionamiento	10
•	Activación o puenteo de algunas funciones de control	11
•	Tecla "Reset"	12
•	Señales de avería - Mensajes informativos - Servicio de emergencia	12
	- Indicadores de temperatura	13
	- Indicador de la presión de aceite	13
	- Indicador del compresor	14
	- Indicador de la protección oscilante	14
	- Indicador de servicio	14
•	Piezas de repuesto y accesorios	15
•	Diagnóstico de errores	16

Leyenda:



O LED apagado

Descripción del producto

Seguridad

Los trabajos en el BCM 2000 podrán ser efectuados únicamente por personas que en virtud de su formación profesional, sus conocimientos y experiencias, así como su conocimiento de las respectivas disposiciones pueden estimar los trabajos por ejecutar y distinguir posibles peligros.



Indicaciones de seguridad ¡CUIDADO! - ¡CORRIENTE DE ALTA INTENSIDAD!

El manejo sólo está permitido al personal técnico electricista.


La unidad de control BCM 2000 está alojada en la caja de conexiones del compresor. A pesar de que la conexión del motor está provista de una cubierta, se tendrá que desconectar la tensión del sistema antes y durante todos los trabajos y operaciones de comprobación, de lo contrario existirá el peligro de lesionarse.

- Se tendrán que observar las disposiciones nacionales de la seguridad, las reglas de prevención de accidentes, las reglas técnicas, así como las prescripciones específicas.
- Compare los datos de la tensión y de la frecuencia con los datos de la red de corriente local. La conexión de la unidad de control sólo podrá efectuarse si estos datos coinciden mutuamente.
- Los bornes de la unidad de mando no deberán tener contacto con la tensión de la red. de lo contrario se estropearán la unidad de control y los sensores de control.

Datos técnicos

Tensión de conexión: 230 V ± 10 % CA. 50/60 Hz Temperatura ambiente admis.: -30 °C ... +60 °C

Relés: 250 V CA, 3 A, 750 VA ind.



Bornes de conexión:

- en el unidad de alimentación (B)
- hasta 1.5 mm²
- en el unidad de mando
- hasta 0,25 mm²

(B)

Estructura de la unidad de control de compresores / Funcionamiento


La unidad de control BCM 2000 está prevista exclusivamente para la vigilancia del servicio de los compresores de refrigerante Bock, Todos los parámetros de control están adaptados exactamente al compresor conectado en fábrica. Las señales entrantes son detectadas como indicaciones del estado, mensajes informativos o mensajes de errores y procesadas para obtener funciones de habilitación, desactivación y señalización. La unidad de control no ejerce ninguna función reguladora.

(A) - Unidad electrónica (B) - Unidad de alimentación (C) - Unidad de mando

En total se dispone de 8 funciones de control: Temperatura del bobinado del motor, temperatura del gas a presión, temperatura del aceite, presión del aceite, detección de líquido durante el arranque, detección de la rotación del compresor, protección oscilante, recomendación de servicio de aceite.

09794-05.2012-DGbFEI

Descripción del producto



1 0.	3. Designation	Turicion		
1	Tensión de la red		Si la tensión de red está conectada	
2	Servicio de compresor	Durante el servicio de compresor		
3	Arranque automático del compresor		llo Si la habilitación automática del compresor está activada. El compresor arranca en forma retardada por el mando del sistema o la preca- lefacción del aceite lubricante	
4	Temperatura del bobinado del motor	LED rojo	Si la temperatura es demasiado alta	
5	Temperatura del gas a presión	LED rojo	Si la temperatura es demasiado alta	
6	Temperatura del aceite	El compres aceite lubri	Si la temperatura es demasiado bajo sor será habilitado recién para el arranque si el cante está precalentado a + 25 °C, pero a más abo de 30 min.	
7 8	Indicación de la temperatura + Indicación de la temperatura -	LED rojo	En combinación con la Pos. 4 / 5 / 6. Temperatura demasiado alta (+) o demasiado baja (-)	
9	Presión de laceite	LED rojo	Al quedar por debajo de la presión del aceite. Tiempo de retardo: 90 seg.	
10	Detección de líquido	LED rojo	En caso de golpes de líquido durante el arranque	
10	Detección de la rotación del compresor	LED rojo	Si el compresor no marcha a pesar de que la tensión está aplicada en el motor.	
11	Protección oscilante	LED amari	llo Al exceder 12 arranques por hora. El com presor sigue marchando, no se detiene.	
12	Recomendación de servicio de aceite LED amarillo. Al exceder un determinado tiempo de marcha / El compresor sigue marchando, no se detiene			
13				
14	Interruptor de puenteo	Activación o puenteo de algunas funciones		
15		Posibilidad		
	·			

Descripción del producto

Ajustes estándar					
Surveillance	Operación				
Temperatura del motor	Desactivación del compresor en caso de sobretemperatura del motor Habilitación por Reset en caso de enfriamiento después de sobretemperatura del moto	130° C r 120° C l 25° C ¹⁾			
Temperatura del aceite	Habilitación automática después del precalenta-miento del aceite 1) o habilitación automática después de tiempo de precalentamiento máximo Desactivación automática del compresor en caso de sobretemperatura del aceite Habilitación automática en caso de enfriamiento después de sobretemperatura del aceite Desactivación automática del compresor en caso de temperatura inferior del aceite				
Temperatura del gas a presión Presión diferencial del aceite	Desactivación del compresor en caso de sobretem-peratura del gas caliente Habilitación por Reset en caso de enfriamiento después de sobretemperatura del gas caliente Valor mínimo para la presión diferencial del aceite Desactivación del compresor en caso de quedar por debajo de la presión diferencial ²⁾ Tiempo de retardo de desactivación en caso de quedar por debajo de la presión diferencial	140° C 130° C 0,65 bar 0,6 bar ²⁾ 90s			

Ajustes variables

Con un PC, el programa de extracción por lectura en CD-ROM y el cable de unión se pueden extraer por lectura todos los errores (hasta 170) almacenados en el BCM 2000, incluyendo la indicación de las horas de servicio. Además se pueden modificar localmente según las condiciones de montaje los siguientes ajustes de activación:

Tiempo de protección pendular:	Bloqueo del compresor después de cada desactivación Margen de tiempo variable:	n estándar: 0 - 255 s	180 s
Tiempo de error de la presión de aceite:	Retardo de la desactivación (ajuste estándar): Margen de tiempo variable:	90 s 15 - 90 s	
Detección de la rotación:	Factor de oscilación (ajuste estándar): Margen variable:	2 0 - 40	

Descripción del producto

Datos de los sensores

Sensor de la temperatura del gas a presión:


- Sensor CTP con punto de conexión a 140 °C.
- \bullet Margen de resistencia 20-100 Ω a 15-50 °C (el valor tiene validez por cada sensor).
- Principio de funcionamiento: En caso de calentamiento por debajo de la temperatura del punto de conexión sólo poca variación de la resistencia. No obstante, en el margen del punto de conexión el valor de la resistencia varía repentina-mente por varios kiloohmios.


Sensor de la temperatura temp.) aceite:

- Sonde NTC KTY84-130 (gráfica: Curva de la resisten-cia en función de la del
- Principio de funcionamiento: El valor de la resistencia varía conforme a la variación de la temperatura del aceite.

Interruptor de la presión diferencial:

Contacto Reed △P, IP 65





39794-05.2012-DGbFEI

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica

Aspectos fundamentales

La unidad de control está equipada con dos bloques de conexión distintos:


1) Unidad de alimentación B 2) Unidad de mando C

La unidad de alimentación está prevista para la conexión a la tensión de la red del sistema. El enlace al mando del sistema tiene que ser efectuado por el constructor de los sistemas frigoríficos (personal técnico). La unidad de control tendrá que ser instalada en el primer lugar de la cadena de seguridad. La tensión de alimentación aplicada en L1-N deberá ser idéntica con la tensión de conmutación por los contactos de relé 11, 12 y 14.

La unidad de mando sirve para la conexión de cada una de las funciones de control. Generalmente éstas ya se encuentran cableadas desde fábrica y prefabricadas listas para el servicio. No se requieren otros trabajos.

 \triangle

Toda la unidad de mando (bornes 15 - 25), así como todos los sensores de control, sondas y las respectivas conexiones no deberán tener contacto con la tensión de la red. De lo contrario, la BCM 2000 y el sistema de sensores se estropearían completamente.



desenlodador de aceite

F1 Fusible de mando

K1.1 Contactor auxiliar

K2T Relé de retardo 10-60 min., Posibilidad de conexión para la indicación externa de fallos recogidos


- F Cadena de saeguridad con unidad de regulación (termostato)
- Kx Contactor de carga del compresor o combinación de contactor con interruptores guardamotor
- S1 Interruptor para la tensión de mando Off / On



- La conexión eléctrica tendrá que ser efectuada por el personal técnico según el esquema de distribución.
- Observe las disposiciones de protección locales.
- Desconecte la tensión del sistema antes y durante los trabajos.
- Compare los datos de la tensión y de la frecuencia indicados en la placa de características con los datos de la red de corriente. La unidad de control podrá ser conectada únicamente si estos datos coinciden.

1W

Conexión eléctrica



¡Observe! ¡La alimentación de tensión por el contactor del motor K1W1 tiene que efectuarse en el Bobinado 1 (1U1/1V1/1W1) y por el contactor del motor 2 en el Bobinado 2 (2U1/2V1/2W1). Los contactores del motor tendrán que ser dimensionados respectivamente a aproximadamente el 70 % de la corriente de servicio máxima.

¡Tenga en cuenta exactamente la disposición del BCM 2000, de la cadena de seguridad y de los dispositivos de conmutación!

Comprobación del funcionamiento

Enlace de otros componentes de conmutación y de mando

Contactor auxiliar K1.1

Para la protección del contacto en la unidad de control (carga máx. admisible 250 V CA / 3 A / 750 VA ind.) se deberá prever un contactor auxiliar K1.1.

Relé de retardo K2T


Para no señalizar distintas interrupciones del servicio como averías, para suprimirlas se tendrá que intercalar un relé de retardo K2T 10-60 min (Tiempo de ajuste aprox. 40 min.)

Calefacción del depósito desenlodador de aceite E1

La calefacción del depósito desenlodador de aceite del compresor E1 se tendrá que conectar en combinación con la función de la temperatura del aceite. La calefacción del colector de aceite ya debería estar en marcha durante la fase de evacuación.

Bajo una temperatura del aceite de +25 °C, pero a más tardar al cabo de un tiempo de precalentamiento de 30 min, el compresor está bloqueado y la calefacción del depósito desenlodador de aceite en servicio.





A partir de una temperatura del aceite de +25 °C se fectúa la habilitación del servicio del comprsor y la calefacción del depósito desenlodador de aceite se desactiva.



Comprobación del funcionamiento

Aspectos fundamentales

La unidad de control está instalada en la caja de bornes del compresor. Todos los sensores de control están conectados y examinados con respecto a su funcionamiento. Por tal razón no se requiere una comprobación separada. Para el suministro de piezas de repuesto o la localización de defectos se pueden llevar a cabo las siguientes comprobaciones del funcionamiento:

- Comprobación del funcionamiento de la temperatura del gas a presión / del bobinado / del aceite
- Comprobación del funcionamiento de la presión del aceite

Modo de proceder: Comprobación del funcionamiento de la temperatura del gas a presión / del bobinado / del aceite

1 Interrumpa la tensión de la red,


Suelte la conexión del sensor de temperatura (borne 15, 17 ó 19) ¡Importante! ¡Cada sensor tiene que ser comprobado individualmente!



2 Coloque el puente metálico L1 - 5

3 Aplique la tensión de la red

Al cabo de un tiempo de retardo de 30 seg. se tendrán que encender los 2 LEDs pertenecientes a la señalización



4 Interrumpa la tensión de la red, quite el puente metálico (v. Pos. 2), coloque la línea del sensor (v. Pos. 1).

5 Aplique la tensión de la red Unidad de control lista para el servicio.



Activación / Puenteo del control

Modo de proceder: Comprobación del funcionamiento de la presión del aceite

1 Interrumpa de la tensión de la red. Suelte la conexión del sensor (borne 22).



2 Coloque el puente metálico L1 - 5



3 Aplique la tensión de la red

Al cabo de un tiempo de retardo de 90 seg. se tendrán que encender los 2 LEDs pertenecientes a la señalización



- 4 Interrumpa la tensión de la red quite el puente metálico (v. Pos. 2), coloque la línea del sensor (v. Pos. 1)
- 5 Aplique la tensión de la red Unidad de control lista para el servicio.



Activación o puenteo de algunas funciones de control

Aspectos fundamentales

Cada una de las ocho posibles funciones puede ser activada o puenteada individualmente. El ajuste desde fábrica es básicamente "activada". Cada función está enumerada y asignada al interruptor de función de la misma designación. Por razones de seguridad, el ajuste del interruptor de función se activará recién después de haber confirmado con la tecla "Reset". El ajuste puede llevarse a cabo durante el reposo o la marcha del compresor.




 \triangle

En el estado puenteado no hay ninguna función de protección. Por tal razón, éste se utilizará sólo para el servicio de emergencia. El LED emitirá luz intermitente hasta que la función esté activada nuevamente.

Puentar función

(Ejemplo indicación de servicio) Posición del interrptor izquierda (off)




El compresor arranca o sigue marchando por el mando del sistema

intermitente

apagado

Activar función

(Ejemplo indicación de servicio) Posición del interrptor derecha (on)



El compresor arranca o sigue marchando por el mando del sistema. **Excepciones**: Interrupción prolongada de la red de corriente o habilitación del servicio del compresor recién después del precalentamiento del aceite lubricante

Reset, mensajes, servicio de emergencia

Reset


Aspectos fundamentales

Pulsando la tecla "Reset" se puede confirmar cualquier mensaje. La operación puede ser repetida cualquier número de veces.



¡ATENCIÓN! Elimine primeramente la avería y luego desconecte el compresor. El compresor arrancará inmediatamente sin retardo después de haber confirmado con "Reset".

Confirmar avería (p. ej. interrupción de aceite)



El compresor arranca inmediatamente; **Excepciones**: Interrupción prolongada de la red de corriente, habilitación recién después del precalentamiento del aceite lubricante

Señales de avería - Mensajes informativos - Servicio de emergencia

Aspectos fundamentales

A disposición se tienen ocho funciones de control que están clasificadas en:

5 señales de avería (al reaccionar se produce la desactivación del compresor)
 2 mensajes informativos (al reaccionar no se produce la desactivación del compresor)

Tecla "Reset"

n German

de función

Tecla "Reset"

1 mensaje del estado (al reaccionar se produce la desconexión

automática del compresor)

Hay dos posibilidades de la reactivación de las señales/mensajes: Interruptores

a) Deposición a la función inicial (madiente la teale, Deset")

a) Reposición a la función inicial (mediante la tecla "Reset")
b) Puenteo de la función (servicio de emergencia por interruptor de función)

El aparato puede almacenar unos 170 mensajes de avería. Los mensajes de avería almacenados pueden ser extraídos por lectura por la interfaz de PC con el cable de interfaz especial (accesorio, No. de art. 06988) y el programa de lectura Bock (accesorio, No. de art. 06992).



¡ATENCIÓN! Elimine primeramente la avería y luego desconecte el compresor. En el estado puenteado no hay ninguna función de protección. Por tal razón, éste se utilizará sólo para el servicio de emergencia. El LED emitirá luz intermitente hasta que la función esté activada nuevamente

Mensajes y servicio de emergencia

Indicación en el display

a) Reposición a la función inicial

b) Puenteo de la función (servicio de emergencia - no hay función protectora)

Mensaje de avería





Temperatura del gas a presión demasiado alta LED - ENCEND Compresor DESC.

Posible después de haberse enfriado a temperatura de servicio



Reset

Compresor arranca inmediantamente. LED - APAGADO Posible sin enfriamiento a temperatura de servicio



Interruptor 1 Off

Compresor arranca por mando del sistema. LED emite luz intermitente.

Mensaje de avería





Temperatura del bobinado demasiado alta LED - ENCEND Compresor DESC. Posible después de haberse enfriado a temperatura de servicio



Reset

Compresor arranca inmediantamente.

LED - APAGADO

Posible sin enfriamiento a temperatura de servicio



Interruptor 2 Off

Compresor arranca por mando del sistema. LED emite luz intermitente.

Mensaje de estado





Temperatura de aceite demasiado baja LED - ENCEND Compresor DESC. No hay posibilidad de Reset.
Compresor arranca automáticamente después del precalentamiento del aceite lubricante
a +25 °C, pero a más tardar
al cabo de un tiempo de
precalentamiento de 30 min.

LED - APAGADO Compresor CONEC.



Interruptor 3 Off

Compresor arranca por mando del sistema. LED emite luz intermitente.

Mensaje de estado





Temperatura de aceite demasiado alta LED - ENCEND Compresor DESC.

No hay posibilidad de Reset. Compresor arranca automáticamente después de haberse enfriado.

> LED - APAGADO Compresor CONEC.





Interruptor 3 Off

Compresor arranca por mando del sistema. LED emite luz intermitente.

Indicación en el display

a) Reposición a la función inicial

Puenteo de la función (servicio de emergencia - no hay función protectora)

Mensaje de avería



Presión del aceite demasiado baja LED - ENCEND Compresor DESC

Compresor arranca inmediantamente. LED - APAGADO



Interruptor 4 Off

Compresor arranca por mando del sistema. LED emite luz intermitente.

Mensaje de avería



Función combinada 1: Líquido al arrancar. LFD - FNCFND. Compresor DESC.

Compresor arranca inmediantamente. LFD - APAGADO





Interruptor 5 Off

5 + 6 están puenteados. Compresor arranca por mando del sistema. LED emite luz intermitente.

Mensaie de avería





Función combinada 2: **6** Compresor no gira. LED - ENCEND. Compresor DESC.



Reset

El compresor arrangue después de haber eliminado el defecto. LED - DESC.

12 arranques por hora



off / on Interruptor 6 Off

Sólo 6 está puenteado. El compresor arrangue por el mando del sistema. LED - DESC.



Control de motor por bobinado temperature antena



Mensaje informativo



Servicio oscilante demasiado alto. LED - ENCEND. Compresor CONEC.

Reset

LED - APAGADO. Reposición a "0" Contaje se inicia de nuevo.







Reset

Interruptor 7 Off

Compresor sique marchando por el mando del sistema. LED emite luz intermitente.

Mensaje informativo



Recomendación de servicio de aceite LED - ENCEND. Compresor CONEC.



LED - APAGADO. Reposición a "0" Evaluación se inicia de nuevo.





Reset

Interruptor 8 Off

Compresor sigue marchando por el mando del sistema. LED emite luz intermitente.

Piezas de repuesto y accesorios

Piezas de repuesto y accesoriosr

Aspectos fundamentales

La unidad de control básica BCM 2000 va adaptada al compresor asignado y programada desde fábrica. Con ello se garantiza la fiabilidad mejor posible del funcionamiento. En el caso de una necesidad de recambio, esto significa que antes de efectuar la entrega de una unidad individual tenemos que conocer el tipo de compresor, así como el número de máquiina para que la unidad pueda funcionar reglamentariamente.

Lista de piezas de repuesto / accesorios

Pos. Designación

No. de art.

Sistema electrónico protector del compresor 06950 Bock - BCM 2000, 230 V~, compuesto de: Unidad basica con microprocesador para todas las funciones posibles, display con indicadores de funciones individuales, interruptores de ajuste para las distintas funciones, tecla "Reset", interfaz para la teletransmisión de datos (conexión de PC). Unidad de alimentación, unidad de mando para funciones individuales



2 a: Pieza enroscable Delta P 3/4" 16UNF 06990 (à número de referencia del compresor 17)

2 b: Pieza de conexión INT-250 con cable 06990 de conexión

2 c: Pieza enroscable Delta M20x1,5 50225 (sobre número de referencia del compresor 18)

3 Controlador de la temperatura del aceite

Sensor de temperatura enroscable **NTC** rosca NPTF 1/8" con cable de conexión Color del cable de conexión: negro

06947


4 Controlador de la temperatura del gas a presión

Sensor de teperatura enroscable **PTC** 06033 rosca NPTF 1/8" con cable de conexión Color del cable de conexión: <u>rojo marrón</u>

5 Cable de interfaz

para la conexión al PC (teletransmisión de datos) 06988

6 CD con programa de lectura 06992



Diagnóstico de errores

¿Qué hacer si...?

Indicación en el display

Posible causa de la avería o mensaje informativo

O Power on

O Autostart on Compr. on

> Examinar el fusible de mando y la tensión en los bornes L y N en la BCM 2000.

Tensión de mando está CONEC., pero no se enciende ningún LED



LEDs "Power On" y "Compressor On" se encienden, pero el cmpresor no gira.

> Interrupción (contacto abierto) en la cadena de seguridad. Examinar todos los interruptores y dispositivos enlazados con respecto a su paso.

Señal de avería






1 = Temp. del gas a presión demasiado alta LED - ENCEND. / Compresor - DESC.

- > Temperatura de compresión demasiado alta
- > Sobrecalentamiento del gas aspirador demasiado alto
- > Temperatura de licuefacción demasiado alta
- > Bypass del lado de impulsión al lado de aspiración

Señal de avería






- 2 = Temp. del bobinado demasiado alta LED - ENCEND. / Compresor DESC.
- > Motor sobrecargado
- > Tensión deficiente
- > Defecto en el mando
- > Contacto al bobinado, cortocircuito, contacto a masa
- > Marcha bifásica
- > Refrigeración del motor demasiado pequeña
- > Carga de fases demasiado desigual

Mensaje de estado





3 = Temp. del aceite demasiado baja LED - ENCEND. / Compresor DESC

> Calefacción del depósito desenlodador de aceite fuera de funcionamiento

> Fase de precalentamiento demasiado corta La habilitación del servicio se efectúa recién a +25 °C, pero a más tardar al cabo de un tiempo de precalentamiento de 30 min.

Señal de avería



4 = Presión del aceite demasiado baja LED - ENCEND. / Compresor DESC.

- > El sensor de presión de aceite no está atornillado en el casquillo roscado hasta el tope.
- > Falta de aceite
- > Refrigerante líquido en el compresor / en el aceite
- > Suciedad en el sistema / en el aceite
- > Bomba de aceite defectuosa
- > Retorno deficiente del aceite
- > Tipo de aceite inadecuado
- > Daños en rodamientos o mecanismo de impulsión, desgaste

Diagnóstico de errores

Indicación en el display

Posible causa de la avería o mensaje informativo

Señal de avería




5 = Líquido al arrancar

> Refrigerante o desplazamientos de aceite en el isstema

> Comprobar el funcionamiento y la estangueidad de la válvula eléctrica, válvula electrmagnética en la tubería del líquido.

Señal de avería





6 = Compresor no gira LED - ENCEND. / Compresor CONEC.

> Una o todas las fases para la alimentación de tensión no están aplicadas.

> Durante el servicio compound: el sensor estará seguramente bajo la influencia del funcionamiento del compresor contiguo

(-> conectar en puente la función).

La señal de avería 6 es indicada a pesar de que el compresor está en marcha:

- > Vibraciones de servicio demasiado bajas. El sensor de vibración no puede detectar la marcha del compresor debido a su funcionamiento extrañamente suave.
- > Adaptar la sensibilidad del sensor (se requiere el software de servicio Bock). Sin el software de servicio, también se puede desactivar provisionalmente esta posición cambiando el interruptor DIP La supervisión completa del compresor está garantizada mediante un control múltiple de esta posición.

Mensaje informativo



7 = Servicio oscilante demasiado alto LED - ENCEND. / Compresor CONEC.

- > Se han excedido 12 arrangues por hora
- > Error de regulación o de ajuste
- > Falta de refrigerante
- > Error de regulación de la presión del condensador
- > Evaporizador congelado
- > Problema en la válvula eléctrica
- > Filtro SL o secador ensuciados

Mensaie informativo



8 = Recomendación de servicio de aceite LED - ENCEND. / Compresor CONEC.

- > Recomendación para un servicio de aceite
- > Con este mensaie se puede vincular una sustitución del filtro o del secador

5.2012-DGbFEI

Memoria de errores:

El software BCM 2000 (v1.4) de Bock ofrece la posibilidad de exportar toda la memoria de errores del BCM 2000 a un archivo de texto para guardarla de forma segura.

Procedimiento para guardar la memoria de errores:

- 1. Entre L1 y N del BCM 2000 debe haber una tensión de 230V.
- 2. El BCM 2000 tiene que estar conectado con un PC mediante el cable especial.
- 3. Inicie el software BCM 2000 y espere hasta que se haya leído el protocolo de errores.
- 4. En la superficie "diagnóstico", junto al botón "activar", que permite leer de nuevo el BCM 2000 al clicar sobre él, se encuentra el botón "exportar".
- Si acciona el botón "exportar", el software BCM 2000 creará un archivo de texto ("Archivo exportado").
- Seleccione el lugar donde desea guardar el archivo de texto. Introduzca un nombre y confirme con "guardar". El nombre del archivo de seguridad debe contener el número y el tipo de la máquina, y la fecha.

Ejemplo: AN022334A014-HGX8-2830-4S-01012006.txt

Normas Aplicadas					
Norma	Párrafo	Designación	Valor		
EN 60730	2.2.15 6.2.6 6.4	Fin de la unidad de regulación y de mando: Tipo de la carga controlada: Característica de reposición:	Dispositivo de protección del motor Carga piloto no automático: Tipo 3BH automático: Tipo 3C		
	Clase de software		A		
Clase de protección de aparatos		cción de aparatos			



Excelencia

Pasión

Integridad

Consciencia

GEA-versidad

GEA Group es una empresa global de ingeniería mecánica con un volumen de ventas de miles de millones de euros, que realiza operaciones en más de 50 países. Fundada en 1881, la empresa es uno de los mayores proveedores de equipamiento innovador y tecnología de procesos. GEA Group forma parte del índice STOXX Europe 600.



GEA Refrigeration Technologies

GEA Bock GmbH

Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen, Alemania Tel.: +49 7022 9454-0, Fax: +49 7022 9454-137 bock@gea.com, www.bock.de